

取扱い説明書


この度は、弊社『LIPIN』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
快適にご使用いただくために、ご使用の前には必ずこの取扱い説明書を最後までお読みになり、大切に保管してください。

【特長】

- 認印に最適な印面サイズ（直径 9.5mm）のネーム印です。
- 印面にインキが含浸させてありますので、ほとんどの紙にそのまま連続なつ印が行えます。
- 顔料系インキ使用で印影は耐水・耐光・耐薬品性に優れており、長期保存が可能です。

【ご使用方法】

- ①印面キャップを外して本体を止まるまで回転させ、ネーム部を完全に露出させてからなつ印してください。
※ネーム部を完全に出しきってから使用してください。ネーム部が破損する原因となります。
※必要以上の力でなつ印したり、長く押しすぎると、印影の滲みや破損する恐れがあります。



- ②なつ印後はネーム部を完全に本体内に戻してから印面キャップをしてください。
※ネーム部が露出した状態で印面キャップをしないでください。ネーム部が破損する原因となります。

【インキ補充方法】

※必ず専用の補充インキをご使用ください。他のインキ補充による品質性能の変化につきましては、保証いたしかねますのでご注意ください。

インキ品番:XL-LSR5-RR	ルビーレッド
インキ品番:XL-LSR5-SO	サンセットオレンジ
インキ品番:XL-LSR5-PP	プラムピンク

※半日くらいなつ印せずに放置した後のなつ印が極端に薄いようであれば、
インキの補充時期です。

1. 印面キャップを外してネーム部を露出させ、印面が上になるようにして本体を持ち、補充インキのノズルを印面につけて1滴補充してください。
※印面以外にインキが付着すると、拭き取りが困難ですのでご注意ください。



2. インキ補充後は、印面を上向きにしたまま約3時間静置してください。

※インキ補充後、初めてなつ印する際は、必ず試し押しさせてください。

※インキ補充の際には補充量（1滴）を必ず守ってください。インキを入れすぎた場合は約3時間静置してもインキは浸透しませんので、ティッシュ等で拭き取ってください。

【印面の掃除方法】

紙粉等で印面が目詰まりした時には、印面をセロハンテープの粘着面に軽く1~2回押しかて取り除いてください。ガムテープなど粘着力の強いテープのご使用はおやめください。
注)印面は柔らかい多孔質ゴムですから、プラスでこすったり、ピン等の先の尖った硬いものでつつくと印面を破損する恐れがあります。

【ご使用上の注意】

- 紙への押印以外に使用しないでください。
- 紙質（アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等）によっては、乾燥が遅くなったり印影のニジミが生じたりしますので、試しなつ印の上ご使用ください。
- ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがありますのでご注意ください。
- 印鑑証明には使用しないでください。
- ご使用後は印面保護のため必ず印面キャップをしてください。
- インキが手についた場合は、早めに石鹼で洗い落としてください。万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 衣類にインキが付くと、落ちにくいため充分にご注意ください。
- 幼児の手の届かないところで使用・保管してください。

シヤチハタ株式会社

<http://www.shachihata.co.jp/>
〒451-0021 名古屋市西区天塚町4-69
お客様相談室 TEL 052-523-6935
MADE IN JAPAN