


どこでももちものスタンプ 取扱い説明書 [S-0301]

印面部の取付け方法

1 印面が届いたら…、
印面キャップを外します。



2 ホルダーから部品Aを取り外してください。

※部品Aについては、印面部セット後不要となります
ので、お住まいの地域条例に従って
廃棄してください。



3 図のように印面部の向きを本体の
凹部の位置に合わせて軽く差し込
んでください。

※印面部を本体に差し込む際、印面に触れ
ないようご注意ください。

4 印面部にキャップをはめてから“カチッ”と
音がするまで完全に押込んでください。

※印面剥離を防ぐため、スタンプ後は必ずキャップ
をはめてください。

ご注意 ●お子様が使用される場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。●ご使用の際は、
使用場所の換気をよくし、火気には充分ご注意ください。●インキは、化学製品のため他のインキ
と混ぜることは絶対におやめください。●飲食場ビニールのスタンプは素材をいためる場合がございます。
その他の材質によってもスタンプに適合わないものもございます。また、材質によって乾燥が遅くなったり、
印影のニジが生じたりしますので確認の上ご使用ください。●スタンプした印影にアルコールなど
の溶剤がついた場合や、潤い込んだり強くこすった場合、とれてしまうことがあります。●洗濯を
繰り返すと、印影がうすくなったりとれてしまうことがあります。●純100%の布でも、生地の織り方
によっては、色がのらない場合があります。●直接口をつける場所へのご使用はお避けください。
●なるべく暗所で、お子様の手の届かないところに保管してください。●高温(60℃以上)になる
場所に置かないでください。

インキ補充について

印影が薄くなってきたら、キャップをはめて約5分放置していただくと、色濃く
きれいな印影が得られます。それでも印影が薄いようでしたら、インキの補充時期
になります。

1 インキキャップをはめたまま、印面部をホルダーの
ミゾに指を引っ掛けて取り外してください。

2 印面部の補充口キャップを外し、
補充口にゆっくりと1~2滴補充してください。
※インキボトルの口わらわい部分を強く持つとインキが
飛び散る恐れがあります。

重要な点は入るとインキ漏れの原因となりますのでご注意ください。

3 インキ補充後は必ず補充口キャップをはめて、
約半日静置してください。

※インキ補充を初めてスタンプする際は、
必ず試し押しをしてください。
※他のインキによる品質性能の変化に
つきましては、保証いたしかねますので
ご注意ください。

4 本体にはストラップ用の穴がありますので、
お手持ちのストラップを付けてご使用いただけます。



インキ補充には
必ず専用補充インキ
(品番:PEM+AR)
をご使用ください。

●万一、皮膚に付着した場合、体质により影響を及ぼす恐れがありますので、すぐに石鹼で洗って
ください。特に顔や目・傷口に付着した場合は、早急に医師の診断を受けてください。●ご使用後は
必ず、キャップをしてください。キャップを確実にしませんとポケットやかばんの中を汚したり、印面が
乾燥する恐れがあります。●印面をそっとひらひら、ビン等の先の尖った固いもので絶対につかない
でください。

シヤチハタ株式会社 〒451-0021 名古屋市西区天塚町4-69
お客様相談室 TEL 052-523-6935
<http://www.shachihata.co.jp/>