



どきももちものスタンプ 取扱い説明書


S-1001

印面部の取付け方法

- 1 印面が屈いたら…、印面キャップを外します。
- 2 ホルダーから部品Aを取り外してください。
- 3 図のように印面部の向きを本体の頭の位置に合わせて軽く差し込んでください。
- 4 印面部にキャップをはめてから「カチッ」と音がするまで完全に押し込んでください。



※部品Aについては、印面部セット後不要となりますので、お住まいの地域条例に従って廃棄してください。



インキ補充について

インキが薄くなってきたら、キャップをはめて約5分放置していただくと、色濃くきれいなインキが得られます。それでもインキが薄いようでしたら、インキの補充時期になります。

- 1 印面キャップをはめたまま、印面部をホルダーのミゾに指を引っ掛けて取り外してください。
- 2 印面部の補充口キャップを外し、補充口にゆっくりと1〜2滴補充してください。
- 3 インキ補充後は必ず補充口キャップをはめて、約半日静置してください。



※インキホルルのやわらかい部分を強く持つとインキが飛び散る恐れがあります。
重要!3滴以上入れるとインキ漏れの原因となりますのでご注意ください。
 ※インキ補充後、初めてスタンプする際は、必ず試し押しをしてください。
 ※他のインキ補充による品質性能の変化につきましても、保証いたしかねますのでご注意ください。

インキ補充には必ず専用補充インキ(品番:PEM-AR)をご使用ください。

ご注意 ●お子様が使用される場合は、必ず保護者の方が添ってください。●ご使用の際は、使用場所の換気をよくし、火気には充分にご注意ください。●インキは、化学製品のため他のインキと混ぜることは絶対におやめください。●軟質短びへのスタンプは素材をいためる場合がございます。その他の材質においてもスタンプに適合しないものもございます。また、材質によって乾燥が遅くなったり、印影の濃さが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。●スタンプした印影にアルコールなどの溶剤がついた場合や、油・ゴムなどで強くこすりつけた場合、とれてしまうことがあります。●洗濯を繰り返すと、印影がうすくなったり、とれてしまうことがあります。●綿100%の布でも、生地の種類によっては、色がのらない場合があります。●直接口をつける場所へのご使用はお避けください。●なるべく冷暗所で、お子様の手の届かないところに保管してください。●高温(60℃以上)になる場所に置かないでください。

●万一、皮膚に付着した場合、体質により影響を及ぼす恐れがありますので、すぐに石鹸で洗ってください。特に顔や目・傷口に付着した場合は、早急に医師の診断を受けてください。●ご使用後は必ず、キャップをしてください。キャップを確実にしませんとボケツヤやかばんの痒を引いたり、印面が乾燥する恐れがあります。●印面をご作業したり、ピン等の先の尖った面いもので絶対につかないでください。

シャチハタ株式会社 お客様相談室
 〒451-0021 名古屋西区天塚町4-69
 TEL 052 (523) 6935
<http://www.shachihata.co.jp/>