


ネームペン プリモ 取扱い説明書

この度は、弊社「ネームペン プリモ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。いつまでも快適にご使用いただくために、ご使用の前には必ずこの取扱い説明書を最後までお読みになり、大切に保管してください。

ネーム印の取扱方法

- キャップを外し、スペーサーを抜き取ってください。(図1)
※ご購入時にセットされているスペーサーは、抜き取った後は不要となります。
- ネーム印を透明ケースから取り出してください。(図2)
- ネーム印を本体に軽く挿入し、印面の向きを合わせてから完全に挿入し、キャップをはめてください。(図3)




ネーム印専用インキカートリッジによる補充方法

印影が薄くなってきたら、お早めに別売の専用インキカートリッジで補充してください。

- ネーム印（ネームペン用ネーム）を本体から取り外し、ネーム印内の尾栓及びバネを抜き取ってください。(図4)
※取り外した尾栓及びバネは不要となります。
- 新しいインキカートリッジを力ちと音がするまで差し込み(図5)、本体に取り付けた後、キャップをしてください。

※ネーム印の専用インキカートリッジ品番は「XLR-GP」です。
また、印面にインキが浸透するまで12時間程度必要となります。




ボールペンの操作方法とレフィール（替芯）の交換方法

レフィール（替芯）の交換には、別売の専用レフィール NP-RF（ネームペンQ替芯）をご使用ください。

<ボールペンの操作方法>

本体を右に回すとペン芯ができます。(図6)




<レフィール（替芯）の交換方法>

ペン本体の先金部を左に回して取り外し、バネとレフィールを引き抜いて、新しいレフィールと交換してください。

※取り替える際、バネの紛失には充分にご注意ください。

新しいレフィールは本体の奥まで確実に挿入し、バネを装着してから先金部を取り付けて、しっかりと閉めてください。(図7)



ご注意

<ネーム印>

●紙へのなつ印の目的以外に使用しないでください。●ご使用後は印面保護のため、必ずキャップをしてください。また、キャップを確実にされていませんとポケットやかばんの中を汚す恐れがあります。●ネーム印の印面は柔らかい多孔質ゴムですからブラシでこすったり、ピン等の先の尖った使いもので絶対につぶかないでください。●紙類等で印面が目詰まりした時には、印面をセロハンテープの粘着面に軽く1~2回押し当てるで取り除いてください。また、ガムテープなど粘着力の強いテープのご使用はおやめください。●インキ補充には、必ず専用のインキカートリッジ（XLR-GP）をご使用ください。他のインキを補充すると使用できなくなります。●紙質（アート紙・コート紙・トレンシングペーパー等の加工紙及び和紙等）によっては、乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。●ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと、発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。●インキが手に付いた場合は、早急に石鹼で洗い落としてください。●衣類等にインキが付くと、落ちにくい場合があります。●幼児の手の届かないところに保管してください。●ネーム印は、印鑑証明には使用しないでください。

<ボールペン>

●筆記以外に使用しないでください。●ペン先を上向きにしての筆記はインキ漏れや筆記不良の原因になりますので避けください。●携帯する時は衣類等を汚す原因になりますので、ペン芯は筆記用に収納してください。●レフィールの交換には、別売の専用レフィール NP-RF（ネームペンQ替芯）をご使用ください。